

Montering låscylinder

Tack för att du har valt en dörr från Diplomat!

Dörrarna är inte förborrade för ASSA 2002 vredet A på insidan av dörren. Skruva bort låskistan B. Markera centrum och 50 mm upp, se bormall. Borra sedan insidan med 14-25 mm borrh. Skruva fast låskistan. Vrid C så pilen är neråt på båda sidorna. **Obs!** var uppmärksam på att ett eller flera mellanlägg kan behövas för att få ut cylindern till rätt avstånd.

Om cylindern inte sticker ut tillräckligt så att cylinderringen inte kan fästas ska mellanlägg monteras. Kontrollera på dörrinforma-

tion vilket ABC-mått din dörr har och beställ mellanlägg från din låssmed.

ASSA Fix 2000, 3-punktslås

Har du ett fix 2000 lås får handtaget ej vara med retur fjäder.

Dörren låses genom att först lyfta handtaget tills kolvarna går in i slutblecken, därefter kan du låsa med nyckel.

